

Click to verify

































Page 22 Proceed with instructions according to your garage door opener type. NOTE: Your motor unit and/or remote control may look different. Opener Opener Opener Remote Control Opener Remote Control Opener Remote Control STOP Page 3 Page 42 Suivre les instructions selon le type de votre ouvre-porte de garage. REMARQUE : Votre moteur et/ou la tcommande pourraient avoir une autre apparence. Ouvre-porte Ouvre-porte Tcommande Ouvre-porte Tcommande Ouvre-porte Tcommande ARRATTENTION AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Ouvre-porte Page 5 Page 64 12356784 Sequence du commutateur DIP 123456789101112 ON OFF Appuyer sur les touches \* et # simultanment Page 7 Page 85 1 Ingrese su PIN de 4 dgitos y presione la tecla 0. 12356789104 Secuencia del interruptor DIP 123 4567 8 9+0- 3 Page 94 en el siguiente cuadro: NOTA: Deje las ubicaciones del interruptor sin 12356784 Secuencia del interruptor DIP 123456789101112 ON OFF Page 10 Page 112 Proceda con las instrucciones segn su tipo de abre-puertas de garaje. NOTA: El motor de su unidad o el control remoto pueden verse distintos. Abridor Abridor Abridor Control Remoto Abridor Control Remoto Abridor Control Remoto ALTO PRECAUCIN ADVERTENCIA ADVERTENCIA ADVERTENCIA Page 12 Page 134 box in the chart below: NOTE: Leave any unused switch locations blank. 1235678 Press and hold the \* and # buttons until keypad 4 DIP Switch Sequence 123456789101112 ON OFF Page 145 1 1 correspondante du tableau ci-dessous : REMARQUE : Laisser vide tout 12356789104 Sequence du commutateur DIP 123 4567 8 9+0- 3 Saisir la squence de commutateur DIP Page 15 Page 165 1 1 below: NOTE: Leave any unused switch locations blank. 1235678910 Press and hold the \* and # buttons until keypad 4 DIP Switch Sequence 123 456 7 8 9+0- 3 Page 17 Page 186 Pla 1234 Introduzca el NIP que existente, presione \*, introduzca el NIP nuevo y Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0. Pila de 9 voltios 123 PRECAUCIN ADVERTENCIA ADVERTENCIA ADVERTENCIA Page 196 1 Enter your 4 digit PIN and press the 0 key. NOTE: For Genie and Overhead Door units, press the 0 45678 Press and hold the \* and # buttons until keypad 3 Page 207 12, . 4567108911 Appuyer sur les touches \* et # 3 puis tapez votre NIP et appuyez sur la touche 0. 12 Page 218 Pile 1234 Entrer le NIP actuel, appuyer sur \*, entrer le nouveau NIP et appuyer sur \*. Pour faire lessai et utiliser la tcommande, entrer le nouveau NIP et appuyer Pile 9 V 123 ATTENTION AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Page 22 Page 238 1234 Enter existing PIN, press \*, enter new PIN and press \*. To test and use, enter your new PIN and press the 0 key. 123 Page 24 Page 25 Page 26 Universal Wireless Keypad MODELS KLIK2U, KLIK2U-P2, KLIK2C AND KLIK2C-P2 Introduction . . . . . 2 Programming . . . . . 3-7 Installation . . . . . 8 Changing your 4-digit PIN . . . . . 8 Battery . . . . . 8 FAQs . . . . . 9 Loading page 2... Loading page 3... Loading page 4... Loading page 5... Loading page 6... Loading page 7... Loading page 8... Loading page 9... Loading page 10... Loading page 11... Loading page 12... Loading page 13... Loading page 14... Loading page 15... Loading page 16... Loading page 17... Loading page 18... Loading page 19... Loading page 20... Loading page 21... Loading page 22... Loading page 23... Loading page 24... Loading page 25... Loading page 26... Loading page 27... Sorry to interrupt CSS Error

**Chamberlain klik2u-p2 program. Chamberlain klik2u-p manual. Chamberlain klik2c-p2 manual. Chamberlain klik2u-p2 reset. Chamberlain klik2u p2 programming instructions.**